

Průvodce novými funkcemi

INFORMACE O PRÁVECH K DUŠEVNÍMU VLASTNICTVÍ

Copyright © 2009 HTC Corporation. Všechna práva vyhrazena.

Microsoft, Windows a Windows Mobile jsou registrované ochranné známky nebo ochranné známky společnosti Microsoft Corporation v USA a v dalších zemích.

Facebook je obchodní známka Facebook, Inc.

Všechny ostatní názvy společností, produktů a služeb uvedené v tomto textu jsou ochranné známky, registrované ochranné známky nebo značky služeb příslušných vlastníků.

Společnost HTC nenese odpovědnost za technické nebo textové chyby nebo opomenutí v tomto dokumentu, ani za náhodné nebo následné škody způsobené poskytnutím tohoto materiálu. Tyto informace jsou poskytovány „tak, jak jsou“, bez jakýchkoli záruk, a mohou být změněny bez předchozího upozornění. HTC si také vyhrazuje právo revidovat obsah tohoto dokumentu bez předchozího upozornění.

Žádná část tohoto dokumentu nesmí být žádným způsobem reprodukována nebo přenášena, elektronicky ani mechanicky, včetně kopírování, záznamů nebo ukládáním v systému pro získávání informací, ani překládána do kteréhokoliv jazyka bez předchozího písemného svolení společnosti HTC.

Obsah

| | |
|---|----|
| 1. Úvod..... | 4 |
| 2. Průvodce nastavením | 4 |
| 3. Počasí na kartě Domů | 4 |
| 4. Obrazovka Upozornění | 5 |
| 5. Karta Programy..... | 5 |
| 6. Obrazovka Start | 6 |
| 7. Obrazovka Zámek | 7 |
| 8. Aktualizace a události Facebook® v obrazovce Lidé..... | 9 |
| 9. E-mailové skupiny a skupiny pro zasílání zpráv v Kontaktech..... | 10 |
| 10. Microsoft® My Phone | 11 |
| 11. Aplikace Facebook® | 14 |
| 12. Windows® Marketplace pro mobilní telefony | 14 |
| 13. Synchronizace s počítačem | 15 |
| 14. Další nové funkce | 16 |
| Opravy | 16 |

1. Úvod

HTC přináší nové možnosti úprav a zlepšené způsoby, jak zůstat v blízkosti těch, na kterých vám záleží, a dále také příjemnější způsob optimálně využit všechny funkce vašeho telefonu. Vše stojí na Windows Mobile® 6.5 Professional - nejnovější aktualizaci platformy Windows Mobile. Tento návod vám pomůže plně využít nové funkce vašeho telefonu.

2. Průvodce nastavením

Když poprvé zapnete telefon, Windows Mobile připraví telefon na první použití. Pak vás provede řadou obrazovek, s jejichž pomocí nastavíte a připravíte telefon k použití. Nastavte telefon na automatickou aktualizaci podle vašeho aktuálního umístění, a naučte se, jak používat klávesnici na obrazovce a další.

3. Počasí na kartě Domů

Hodiny na kartě Domů nyní zobrazují informace o počasí vaší aktuální pozice.




Chcete-li povolit automatické aktualizace informací o počasí, posuňte kartu Počasí, klepněte na **Nabídka > Nastavení** a zvolte rámeček **Stahovat počasí automaticky**. To umožní i automatické aktualizace karty Počasí.

Tip Pro okamžité stažení dat počasí klepněte na **Aktualizovat nyní** na kartě Počasí.

4. Obrazovka Upozornění

Obrazovka upozornění nyní zobrazuje stav baterie. Navíc můžete klepnout na ikony vpravo od položek sítě a baterie a upravit příslušná nastavení.



5. Karta Programy

Karta **Programy** vám umožňuje přidat pohodlné zkratky k běžně používaným programům.

Přidávání zkratky k programu


1. Na kartě Programy klepněte na jedno z prázdných míst zkratky (zobrazeno ikonou plus). Pokud se obrazovka naplní předdefinovanými zkratkami, přejděte dolů, kde uvidíte prázdný prostor pro zkratku.
2. V seznamu Všechny programy klepněte na jméno programu.

Mazání zkratky k programu

Můžete smazat zkratku k programu, abyste měli místo na další zkratku. Tím nesmažete program samotný z telefonu.

1. Na kartě Programy klepněte na **Odebrat**.
2. Klepněte na zkratku programu, kterou chcete odebrat, a klepněte na **Hotovo**.

6. Obrazovka Start

Z obrazovky Start jedním dotykem přistoupíte k programům a nastavením vašeho telefonu. Pro otevření obrazovky Start stisknete **Start** v levém horním rohu obrazovky, nebo stisknete tlačítko **START** ().

Otevřete kartu Domů. 

Přesouváním směrem nahoru zobrazíte víc ikon programů.

Zamkněte svůj telefon. Více informací naleznete v části „Obrazovka Zámek“.



Klepněte na ikonu příslušného programu a otevřete jej.

Úprava nastavení telefonu.

Přesunutí ikony programu do horní části obrazovky Start

Často používané ikony můžete pro snadný přístup přesunout do horní části obrazovky Start.

1. Stiskněte a držte ikonu, kterou chcete přesunout.
2. Klepněte na **Přesunout nahoru**.

Ikona bude přesunuta do horní části obrazovky Start.

Tip Pokud chcete přesunout ikonu programu na původní místo, klepněte na ni a držte ji. Pak klepněte na **Posunout dolů**.

7. Obrazovka Zámek

Obrazovka Zámek se zobrazí, když je váš telefon uzamčený. Svůj telefon můžete zamknout, abyste zabránili náhodnému stisku tlačítka nebo dotykové obrazovky, zatímco máte telefon v batohu nebo kapse.

Zamknutí telefonu


Pokud máte na svém telefonu nastavené jednoduché zabezpečení PINem, zobrazí se obrazovka Zámek po uplynutí doby nečinnosti, kterou jste zadali.

Poznámka Pro nastavení hesla klepněte na **Start > Nastavení > Všechna nastavení > Zámek**.

Zamknout telefon je možné také manuálně. Klepněte na **Start > Uzamknout**.





Odemknutí telefonu

Pokud vidíte obrazovku Zámek, posuňte tlačítko **Zámek** () doleva nebo doprava. Pokud jste na svém telefonu nastavili heslo, budete okamžitě vyzváni k zadání hesla, když telefon odemykáte.

Kontrola oznámení, pokud je telefon zamčený

Oznámení o zmeškaných hovorech, nových zprávách nebo nadcházejících schůzkách jsou zobrazována i v případě, že je váš telefon zamčený. Na obrazovce Zámek se zobrazí nejbližší nadcházející schůzka. Tlačítko **Zámek** ukáže počet oznámení.

Zobrazení oznámení


1. Na obrazovce Zámek klepněte na tlačítko **Zámek** (). Tlačítka oznámení představují všechny typy obdržené informace, jako jsou nepřijaté hovory, nové e-maily a nové textové zprávy, a jsou poté zobrazeny pod tlačítkem **Zámek**.
2. Pro zobrazení příslušné informace posuňte tlačítko oznámení doprava nebo doleva. Zkuste například posunout tlačítko **Zmeškaný hovor** () a zobrazí se vám historie volání a zmeškané hovory.

1



Nadcházející schůzka


2



3



4



Poznámka Pokud máte v telefonu nastavené heslo, budete o něj požádáni dříve, než si budete moci zobrazit informace.

Příchozí volání na zamčený telefon

I na zamčený telefon je možné obdržet volání a přijímat hovory. Po skončení hovoru zůstane váš telefon zamčený a zobrazí se obrazovka Zámek. Pokud chcete telefon použít, musíte jej odemknout.

8. Aktualizace a události Facebook® v obrazovce Lidé

Na obrazovce Lidé se můžete připojit k účtu Facebook a získat upozornění na aktualizace a události vašich kontaktů. Když připojíte kontakty k jejich účtům Facebook, můžete se rozhodnout použít jejich obrázky profilu Facebook jako obrázky kontaktu na vašem telefonu.

1. Na obrazovce Domů přejděte na kartu **Lidé**. Když se zobrazí obrazovka nastavení Karty mých kontaktů, klepněte na **Další**.

Poznámka Obrazovka nastavení karty mých kontaktů se zobrazí automaticky při prvním zobrazení karty Lidé. Pro přístup a úpravy karty mých kontaktů kdykoli poté klepněte na **Všichni lidé** > **Já**.

2. Na obrazovce karty mých kontaktů klepněte na **Odkaz**, zadejte přihlašovací údaje na Facebook, klepněte na **Hotovo** a zvolte, zda chcete uložit fotografii na kartu Mé kontakty.
3. Klepněte na Uložit.
4. Pro spojení kontaktů s jejich účty Facebook přejděte na kartu Aktualizace a události na obrazovce Lidé a klepněte na **Propojit profily**.


9. E-mailové skupiny a skupiny pro zaslání zpráv v Kontaktech

Nyní můžete posílat e-maily nebo textové zprávy skupině lidí bez nutnosti zadávat pokaždé zvlášť každý kontakt. Přidejte e-mailovou skupinu nebo skupinu pro zaslání zpráv v programu Kontakty. Pokud chcete poslat vzkaz všem členům skupiny, jednoduše vyberte jméno skupiny a vložte svůj vzkaz.

Nastavení e-mailové skupiny nebo skupiny pro zaslání zpráv

1. Klikněte na **Start** > **Kontakty**.
2. Klikněte na **Nový**, a zvolte **E-mailová skupina** nebo **Skupina pro zaslání zpráv**.
3. Zadejte jméno skupiny.
4. Klikněte na **Přidat člena**.
5. Ze seznamu kontaktů poklepaním přidejte ty kontakty, které ve skupině chcete. Pokud chcete kontakt odebrat, klepněte na něj znovu. Pro vyhledávání kontaktů použijte pole **Zadat jméno** v horní části.
6. Klepněte na **Hotovo**. Zobrazí se seznam členů skupiny.

- Tip** Na pravé straně je u každého člena zobrazen způsob kontaktování. Na příklad **m** je hlavní mobilní číslo kontaktu a **e** je hlavní e-mailová adresa kontaktu. Pokud chcete použít jiné telefonní číslo nebo e-mailovou adresu, jako třeba **E-mail2**, klepněte na člena ve skupině a pak klepněte na způsob, jakým se má kontaktovat.



Skupinové e-maily budou posílány na sekundární e-mailovou adresu kontaktu.

7. Klepněte na **OK** a uložte skupinu.

Posílání zprávy e-mailové skupině nebo skupině pro zaslání zpráv

1. Na obrazovce Kontakty klepněte na jméno skupiny.
2. Klepněte na položku ve spodní části obrazovky (**E-mail** nebo **Text**). V případě e-mailové skupiny zadejte e-mailovou adresu, kterou chcete použít, nebo klepněte na **MMS** a odešlete skupině multimediální zprávu.
3. Napište vzkaz a klepněte na **Odeslat**. Zpráva bude odeslána všem členům skupiny.

10. Microsoft® My Phone


Microsoft® My Phone synchronizuje údaje mezi vaším telefonem a webovou stránkou chráněnou heslem, kterou poskytuje Microsoft. Můžete zálohovat a obnovovat kontakty, schůzky v kalendáři, fotografie a další informace.

Poznámka Synchronizovat kontakty, kalendář a úkoly s My Phone můžete pouze, pokud váš telefon nemá nastavenou synchronizaci s Exchange Serverem.

Nastavení účtu My Phone

Ať už nastavujete nový účet, nebo synchronizujete s již existujícím účtem, prvním krokem je nastavení My Phone na vašem telefonu.

1. Klepněte na **Start > Microsoft My Phone**.
2. Postupuje podle instrukcí v průvodci nastavením účtu My Phone. Během nastavení:
 - Přihlašte se svou adresou a heslem pro Hotmail nebo Windows Live.
 - Zvolte způsob synchronizace podle svého požadavku, buď **Automaticky** nebo **Manuálně**.



Změna nastavení synchronizace

Změnu nastavení synchronizace, jako je plán synchronizace nebo volba položek pro synchronizaci, musíte otevřít nastavení v nabídce.

Změna nastavení synchronizovaných položek

1. Klepněte na **Start > Microsoft My Phone**.
2. Klepněte na **Nabídka > Možnosti**.
3. Vyberte položky, které chcete synchronizovat, a klepněte na **Hotovo**.

Změna plánu synchronizace a nastavení roamingu

1. Klepněte na **Start > Microsoft My Phone**.
2. Klepněte na **Nabídka > Plán**.
3. Vyberte z nabízených možností plánu.

4. Pokud chcete povolit automatickou synchronizaci během roamingu (když jste z dosahu své domovské sítě), zaškrtněte políčko **Použít tato nastavení při roamingu**.
5. Klepněte na **Hotovo**.

Přerušení synchronizace s vaším webovým účtem My Phone

Synchronizování vašeho telefonu s vaším webovým účtem My Phone můžete přerušit. Toto nevyvolá vymazání dat, která byla synchronizována do vašeho telefonu, ani dat uložených na vašem webovém účtu My Phone.

1. Klepněte na **Start > Microsoft My Phone**.
2. Klepněte na **Nabídka > Účet**.
3. Vyberte **Zastavit službu**, a pak klepněte na **Hotovo**.

Správa webového účtu My Phone z vašeho počítače

Můžete použít webový prohlížeč na svém počítači a přihlásit se do svého webového účtu My Phone a:

- přidat, upravit, nebo vymazat kontakty, schůzky v kalendáři, a další druhy informací. Změny budou synchronizovány s vaším telefonem.
- prohlížet fotografie a videa, která jsou uložena na vašem účtu My Phone, mazat je, ukládat na váš počítač, a další.

Pro přístup k webovému účtu My Phone z počítače jděte na <http://myphone.microsoft.com> a přihlaste se pomocí vaší adresy a hesla, které používáte na Hotmail nebo Windows Live.

11. Aplikace Facebook®

S aplikací Facebook ve vašem telefonu můžete:

- Prohlížet údaje o přátelích na Facebook-u včetně alb s jejich fotografiemi.
- Změnit svůj status a posílat vzkazy svým přátelům.
- Nahrávat fotografie a videa přímo na svůj Facebook účet.
- Volat svým přátelům, pokud jsou jejich telefonní čísla uvedena v jejich profilech.

Otevření a používání aplikace Facebook

1. Klepněte na **Start > Facebook**.
2. Abyste vytvořili nový Facebook účet (pokud jste jej již nevytvořili), nebo se na váš účet přihlásili, řiďte se pokyny na obrazovce.
3. Poklepáním na jednotlivé záložky v horní části obrazovky využijte jednotlivé funkce Facebook-u.

12. Windows® Marketplace pro mobilní telefony

S Windows® Marketplace pro mobilní telefony lze jednoduše stahovat nové programy, které vyhovují vašim potřebám a váš telefon bude díky nim opravdu osobitý. Je dostupná široká škála programů zdarma a premiových programů od her až po výkonné programy pro obchodní činnost. Můžete bezpečně nakupovat a stahovat programy přímo do svého telefonu nebo přes své PC.

Pro otevření Windows® Marketplace na svém telefonu klepněte na **Start > Marketplace**.

13. Synchronizace s počítačem

Pokud informace z počítače synchronizujete s telefonem, můžete mít tyto informace stále při sobě.

Chcete-li zjistit, jak stáhnout a nainstalovat program Microsoft ActiveSync (pro systém Windows XP) nebo Centrum zařízení Windows Mobile (pro systém Windows Vista) do počítače, přejděte na následující webovou adresu:

<http://www.windowsmobile.com/getstarted>.

Nastavení programu ActiveSync

1. Připojte telefon k počítači. Automaticky se spustí Průvodce nastavením synchronizace. Pokračujte klepnutím na tlačítko **Další**.
2. Chcete-li synchronizovat telefon s počítačem, zrušte zaškrtnutí políčka **Synchronizovat přímo se serverem, na kterém je spuštěn server Microsoft Exchange** a potom klepněte na tlačítko **Další**.
3. Vyberte typy informací, které chcete synchronizovat, a klepněte na tlačítko **Další**.
4. Podle vlastních požadavků zaškrtněte nebo zrušte zaškrtnutí políčka **Povolit bezdrátová datová připojení**.
5. Klepněte na tlačítko **Dokončit**.

Nastavení programu Centrum zařízení Windows Mobile

1. Připojte telefon k počítači. Bude automaticky nakonfigurován a spuštěn program Centrum zařízení Windows Mobile.
2. Na obrazovce s licenční smlouvou klepněte na tlačítko **Přijmout**.
3. Na domovské stránce programu Centrum zařízení Windows Mobile klepněte na položku **Nastavit zařízení**.
4. Vyberte položky, které chcete synchronizovat, a klepněte na tlačítko **Další**.
5. Zadejte název telefonu a klepněte na tlačítko **Nastavit**.

14. Další nové funkce

Snadnější, rychlejší zadávání textu

- Lepší předvídání slov a automatické opravy vám umožňují rychlejší a přesnější zadávání textu.
- Vylepšené rozvržení klávesnice na obrazovce je ještě snadnější k použití, klávesy, které potřebujete, máte přímo na dosah.
- Nová kompaktní klávesnice QWERTY zaručuje další možnost zadávání.

Seznam návrhů kontaktu



Když píšete e-mail, SMS nebo MMS zprávu, zadejte prvních pár písmen jména příjemce do políčka **Komu** a zobrazí se seznam shod z vašich kontaktů. Klepněte na kontakt a zadejte jeho či její údaje do políčka **Komu**.

Průvodce nastavením e-mailu

Průvodce nastavením e-mailu HTC je nyní ještě snadnější, má rychlé nastavení běžných typů e-mailových účtů a možnost nastavit manuálně váš e-mailový účet.

Opravy

Upozorňujeme na následující opravy ve stručném návodu na spuštění a návodu k použití:

- TOperační systém vašeho telefonu Windows® je Windows® Mobile 6.5 Professional, nikoli Windows® Mobile 6.1 Professional.
- Ikona spuštění zobrazená na vašem telefonu Windows® je tato: , nikoli: .
- Váš telefon se dodává jen s jedním doplňkovým diskem.