

Οδηγός Νέων Ιδιοτήτων

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ

Πνευματικά δικαιώματα © 2009 HTC Corporation. Με επιφύλαξη κάθε νόμιμου δικαιώματος.

Τα Microsoft, Windows και Windows Mobile αποτελούν είτε σήματα κατατεθέντα είτε εμπορικά σήματα της Microsoft Corporation στις Ηνωμένες Πολιτείες και/ ή σε άλλες χώρες.

Το Facebook αποτελεί εμπορικό σήμα της Facebook, Inc.

Όλες οι άλλες επιχειρήσεις, προϊόντα και υπηρεσίες που αναφέρονται στο έγγραφο αυτό αποτελούν εμπορικά σήματα, σήματα κατατεθέντα ή σήματα υπηρεσιών των αντίστοιχων κατόχων τους.

Η HTC δεν φέρει ευθύνη για τεχνικά και συντακτικά σφάλματα ή παραλείψεις που περιλαμβάνονται στο έγγραφο αυτό, ούτε για συμπτωματικές ή επακόλουθες ζημιές αποτέλεσμα του συγκεκριμένου υλικού.

Οι πληροφορίες παρέχονται "ως έχουν" χωρίς εγγύηση οποιουδήποτε είδους και υπόκεινται σε αλλαγή χωρίς προειδοποίηση. Η HTC επιφυλάσσεται επίσης του δικαιώματος να αναθεωρήσει τα περιεχόμενα του συγκεκριμένου εγγράφου οποιαδήποτε στιγμή χωρίς προειδοποίηση.

Το έγγραφο αυτό δεν δύναται να αναπαραχθεί ή να μεταδοθεί σε οποιαδήποτε μορφή ή με οποιοδήποτε μέσο, ηλεκτρονικό ή μηχανικό, όπως φωτοαντιγραφή, εγγραφή ή αποθήκευση σε σύστημα ανάκτησης, ή να μεταφραστεί σε οποιαδήποτε γλώσσα, σε οποιαδήποτε μορφή, χωρίς την πρότερη γραπτή άδεια της HTC.

Περιεχόμενα

1. Εισαγωγή	4
2. Οδηγός Εγκατάστασης	4
3. Ο Καιρός στην καρτέλα Κεντρική σελίδα.....	4
4. Οθόνη Ειδοποιήσεων	5
5. Καρτέλα Προγράμματα	5
6. Οθόνη Έναρξης	6
7. Κλείδωμα Οθόνης.....	7
8. Ενημερώσεις και Εκδηλώσεις του Facebook® στο Κόσμος.....	9
9. Ομάδες Email και Μηνυμάτων στις Επαφές	10
10. Microsoft® My Phone	11
11. Εφαρμογή Facebook®	14
12. Windows® Marketplace for Mobile.....	14
13. Συγχρονισμός με τον υπολογιστή σας.....	15
14. Άλλες Νέες Ιδιότητες	16
Τυπογραφικά λάθη.....	16

1. Εισαγωγή

Η HTC σας προσφέρει νέες, εξατομικευμένες δυνατότητες και βελτιωμένους τρόπους για να έχετε επικοινωνία με όσους έχουν σημασία για σας, καθώς επίσης ένα πιο φιλικό τρόπο για να επωφεληθείτε στο μέγιστο τις ιδιότητες του τηλεφώνου σας. Περιλαμβάνει το Windows Mobile® 6.5 Professional—την τελευταία αναβάθμιση της πλατφόρμας Windows Mobile. Ο οδηγός αυτός σας βοηθά να επωφεληθείτε πλήρως από τις νέες ιδιότητες του τηλεφώνου σας.

2. Οδηγός Εγκατάστασης

Όταν ενεργοποιείτε το τηλέφωνό σας για πρώτη φορά, το Windows Mobile προετοιμάζει το τηλέφωνό σας για την πρώτη χρήση. Κατόπιν αυτού, μεταφέρεστε σε μια σειρά οθονών, οι οποίες σας βοηθούν να ρυθμίσετε και να χρησιμοποιήσετε το τηλέφωνό σας. Ρυθμίστε το τηλέφωνό σας να ενημερώνει αυτόματα την ώρα βάσει της τρέχουσας θέσης σας, μάθετε πώς να χρησιμοποιείτε το πληκτρολόγιο της οθόνης και πολλά άλλα.

3. Ο Καιρός στην καρτέλα Κεντρική σελίδα

Το ρολόι στην καρτέλα Κεντρική σελίδα δείχνει τώρα καιρικές πληροφορίες για την τρέχουσα θέση σας.



Για να ενεργοποιήσετε τις αυτόματες ενημερώσεις των καιρικών πληροφοριών, πραγματοποιήστε κύλιση στην καρτέλα Καιρός, πατήστε **Μενού > Ρυθμίσεις** και επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου **Αυτόματη μεταφόρτωση καιρού**. Αυτό, επιτρέπει επίσης αυτόματες ενημερώσεις για την καρτέλα Καιρός.

Υπόδειξη Για να μεταφορτώσετε άμεσα καιρικά δεδομένα, πατήστε **Ενημέρωση Τώρα** στην καρτέλα Καιρός.

4. Οθόνη Ειδοποιήσεων

Η οθόνη Ειδοποιήσεις δείχνει τώρα την κατάσταση της μπαταρίας. Επιπρόσθετα, μπορείτε να πατήσετε τα εικονίδια στα δεξιά του δικτύου και τα στοιχεία μπαταρίας για να προσαρμόσετε τις σχετικές ρυθμίσεις.



5. Καρτέλα Προγράμματα

Η καρτέλα **Προγράμματα** σας επιτρέπει να προσθέτετε βολικές συντομεύσεις σε προγράμματα που χρησιμοποιούνται συχνά.

Προσθήκη συντόμευσης προγράμματος


1. Στην καρτέλα Προγράμματα, πατήστε ένα από τα διαστήματα κενής συντόμευσης (απεικονίζονται με το εικονίδιο συν). Σε περίπτωση που η οθόνη είναι γεμάτη με προκαθορισμένες συντομεύσεις, πραγματοποιήστε κύλιση προς τα κάτω μέχρι να δείτε ένα διάστημα κενής συντόμευσης.
2. Στον κατάλογο Όλα τα Προγράμματα, πατήστε το όνομα ενός προγράμματος.

Διαγραφή συντόμευσης προγράμματος

Μπορείτε να διαγράψετε τη συντόμευση ενός προγράμματος για να δημιουργήσετε χώρο για μια άλλη συντόμευση. Η ενέργεια αυτή δεν διαγράφει το ίδιο το πρόγραμμα από το τηλέφωνό σας.

1. Στην καρτέλα Προγράμματα, πατήστε **Αφαίρεση**.
2. Πατήστε τη συντόμευση προγράμματος που επιθυμείτε να αφαιρέσετε και στη συνέχεια πατήστε **Ολοκληρώθηκε**.

6. Οθόνη Έναρξης

Η οθόνη Έναρξής σας παρέχει πρόσβαση με ένα πάτημα στα προγράμματα και τις ρυθμίσεις του τηλεφώνου σας. Για να ανοίξετε την οθόνη Έναρξη, πατήστε **Έναρξη** στην επάνω αριστερή γωνία της οθόνης, ή πατήστε το πλήκτρο **ΕΝΑΡΞΗ** ().

Ανοίξτε την καρτέλα
Κεντρική σελίδα.

Κινηθείτε προς τα πάνω
για να δείτε περισσότερα
εικονίδια προγραμμάτων.

Κλειδώστε το τηλέφωνό
σας. Για περισσότερες
πληροφορίες, δείτε το
“Κλειδώμα Οθόνης”.



Πατήστε ένα εικονίδιο για
να ανοίξετε το αντίστοιχο
πρόγραμμα.

Προσαρμόστε τις ρυθμίσεις
του τηλεφώνου.

Για να μετακινήσετε ένα εικονίδιο προγράμματος στο επάνω μέρος της οθόνης Έναρξη

Μπορείτε να μετακινήσετε εικονίδια που χρησιμοποιούνται συχνά στο επάνω μέρος της οθόνης Έναρξη για εύκολη πρόσβαση.

1. Πατήστε και κρατήστε πατημένο το εικονίδιο που επιθυμείτε να μετακινήσετε.
2. Πατήστε **Μετακίνηση στο πάνω μέρος**.

Το εικονίδιο μετακινείται στο πάνω μέρος της οθόνης Έναρξη.

Υπόδειξη Για να επιστρέψετε ένα εικονίδιο προγράμματος στην αρχική θέση του, πατήστε και κρατήστε πατημένο το εικονίδιο και στη συνέχεια πατήστε **Μετακίνηση στο κάτω μέρος**.

7. Κλείδωμα Οθόνης

Η οθόνη Κλείδωμα εμφανίζεται όταν είναι κλειδωμένο το τηλέφωνό σας. Μπορείτε να κλειδώσετε το τηλέφωνό σας για να αποτρέψετε ακούσια πατήματα των πλήκτρων ή της οθόνης αφής όταν το τηλέφωνο βρίσκεται στην τσάντα ή την τσέπη σας.


Κλείδωμα του τηλεφώνου σας

Εάν έχετε ορίσει απλό κωδικό πρόσβαση PIN για το τηλέφωνό σας, η οθόνη Κλείδωμα εμφανίζεται όταν έχει περάσει ο χρόνος αδράνειας που έχετε ορίσει.

Σημείωση Για να ορίσετε κωδικό πρόσβασης, πατήστε Έναρξη > Ρυθμίσεις > Όλες οι Ρυθμίσεις > Κλείδωμα.

Μπορείτε επίσης να κλειδώσετε το τηλέφωνο χειροκίνητα. Πατήστε Έναρξη > Κλείδωμα.

Ξεκλείδωμα του τηλεφώνου σας



Όταν βλέπετε την οθόνη Κλείδωμα, πραγματοποιήστε κύλιση του πλήκτρου Κλείδωμα () αριστερά ή δεξιά. Εάν έχετε ορίσει κωδικό πρόσβασης για το τηλέφωνό σας, σας ζητείται ο κωδικός πρόσβασης όταν ξεκλειδώνετε το τηλέφωνο.



Έλεγχος ειδοποιήσεων όταν το τηλέφωνό σας είναι κλειδωμένο

Όταν το τηλέφωνό σας είναι κλειδωμένο, εξακολουθείτε να ενημερώνεστε για αναπάντητες κλήσεις, νέα μηνύματα ή προσεχείς συναντήσεις. Η οθόνη Κλείδωμα δείχνει την επόμενη συνάντηση και το πλήκτρο **Κλείδωμα** προβάλλει τον αριθμό ειδοποιήσεων.

Για να δείτε τις ειδοποιήσεις


1. Στην οθόνη Κλείδωμα, πατήστε το πλήκτρο **Κλείδωμα** (). Τα πλήκτρα ειδοποίησης που αντιπροσωπεύουν κάθε ένα τύπο πληροφοριών που έχουν ληφθεί, όπως αναπάντητες κλήσεις, νέα email και νέα μηνύματα κειμένου προβάλλονται στη συνέχεια κάτω από το πλήκτρο **Κλείδωμα**.
2. Πραγματοποιήστε κύλιση ενός πλήκτρου ειδοποίησης δεξιά ή αριστερά, για να δείτε τις αντίστοιχες πληροφορίες. Για παράδειγμα, πραγματοποιήστε κύλιση του πλήκτρου **Αναπάντητη κλήση** () για πρόσβαση στο Ιστορικό Κλήσεων και προβολή των αναπάντητων κλήσεων.

1




Προσεχής συνάντηση


2



3



4



Σημείωση Σε περίπτωση που έχει οριστεί κωδικός πρόσβασης στο τηλέφωνο, σας ζητείται ο κωδικός πρόσβασης για να μπορέσετε να δείτε τις πληροφορίες αυτές.

Λήψη κλήσης όταν το τηλέφωνο είναι κλειδωμένο

Μπορείτε να λαμβάνετε και να απαντάτε σε κλήσεις ακόμα και όταν το τηλέφωνό σας είναι κλειδωμένο. Όταν ολοκληρώσετε μια κλήση, το τηλέφωνό σας παραμένει κλειδωμένο και εμφανίζεται η οθόνη κλειδώμα. Πρέπει να ξεκλειδώσετε το τηλέφωνό σας για να το χρησιμοποιήσετε.

8. Ενημερώσεις και Εκδηλώσεις του Facebook® στο Κόσμο

Στην οθόνη Κόσμος, μπορείτε να συνδεθείτε στο λογαριασμό Facebook που διαθέτετε για να λαμβάνετε ειδοποιήσεις σχετικά με ενημερώσεις και εκδηλώσεις των επαφών σας. Όταν συνδέετε τις επαφές σας με λογαριασμούς στο Facebook, μπορείτε να επιλέξετε χρήση των φωτογραφιών προφίλ που διατηρούν στο Facebook ως εικόνες επαφών στο τηλέφωνό σας.

1. Στην οθόνη Κεντρική σελίδα, πραγματοποιήστε κύλιση στην καρτέλα **Κόσμος**. Όταν εμφανιστεί η οθόνη εγκατάστασης Η Κάρτα Επαφών μου, πατήστε **Επόμενο**.
Σημείωση Η οθόνη εγκατάστασης Η Κάρτα Επαφών Μου εμφανίζεται αυτόματα την πρώτη φορά που βλέπετε την καρτέλα Κόσμος. Για πρόσβαση και επεξεργασία του Η Κάρτα Επαφών Μου οποιαδήποτε στιγμή αργότερα, πατήστε **Όλος ο Κόσμος > Εγώ**.
2. Στην οθόνη Η Κάρτα Επαφών Μου, πατήστε **Σύνδεσμος**, εισαγάγετε τα στοιχεία σύνδεσής σας στο Facebook, πατήστε **Ολοκληρώθηκε** και επιλέξτε εάν επιθυμείτε να αποθηκεύσετε τη φωτογραφία σας στο Η Κάρτα Επαφών Μου.
3. Πατήστε Αποθήκευση.
4. Για να συνδέσετε τις επαφές σας με τους λογαριασμούς τους στο Facebook, πραγματοποιήστε κύλιση στο Ενημερώσεις και στην καρτέλα Εκδηλώσεις στην οθόνη Κόσμος και στη συνέχεια πατήστε **Σύνδεση Προφίλ**.

9. Ομάδες Email και Μηνυμάτων στις Επαφές


Μπορείτε πλέον να στέλνετε email ή μηνύματα κειμένου σε ομάδα επαφών, χωρίς να πρέπει κάθε φορά να εισάγετε έκαστη επαφή ξεχωριστά. Εισαγάγετε ομάδα email ή ομάδα μηνυμάτων στο πρόγραμμα Επαφές. Όταν επιθυμείτε να στείλετε μήνυμα σε όλα τα μέλη της ομάδας, απλά επιλέξτε το όνομα της ομάδας και εισαγάγετε το μήνυμά σας.

Δημιουργία ομάδας email ή μηνυμάτων

1. Πατήστε **Έναρξη > Επαφές**.
2. Πατήστε **Νέο** και επιλέξτε **Ομάδα E-mail** ή **Ομάδα Μηνυμάτων**.
3. Εισαγάγετε όνομα για την ομάδα.
4. Πατήστε **Προσθήκη Μέλους**.
5. Από τον κατάλογο επαφών, πατήστε για να επιλέξετε τις επαφές που επιθυμείτε στην ομάδα. Για να διαγράψετε μια επιλογή, πατήστε ξανά την επαφή. Για να αναζητήσετε μια επαφή, χρησιμοποιήστε το πεδίο **Εισαγωγή ονόματος** στο πάνω μέρος.

6. Πατήστε **Ολοκληρώθηκε**. Εμφανίζεται ο κατάλογος μελών ομάδας.

Υπόδειξη Στη δεξιά πλευρά, εμφανίζεται η μέθοδος επαφής για κάθε μέλος. Για παράδειγμα, **m** είναι ο προεπιλεγμένος αριθμός κινητού τηλεφώνου της επαφής και **e** η βασική διεύθυνση email της επαφής. Για να χρησιμοποιήσετε διαφορετικό αριθμό τηλεφώνου ή διεύθυνση email, για παράδειγμα **E-mail2**, πατήστε το μέλος της ομάδας και στη συνέχεια τη μέθοδο επαφής που επιθυμείτε να χρησιμοποιήσετε.



Τα ομαδικά email θα σταλούν στη δευτερεύουσα διεύθυνση email της επαφής.

7. Πατήστε **OK** για αποθήκευση της ομάδας.

Αποστολή μηνύματος σε ομάδα email ή SMS

1. Στην οθόνη Επαφές, πατήστε το όνομα της ομάδας.
2. Πατήστε την επιλογή στην κάτω αριστερή πλευρά της οθόνης (**E-mail** ή **SMS**). Για ομάδα email, επιλέξτε το λογαριασμό email που επιθυμείτε να χρησιμοποιήσετε, ή πατήστε **MMS** για να στείλετε μήνυμα πολυμέσων στην ομάδα.
3. Συνθέστε το μήνυμά σας και στη συνέχεια πατήστε **Αποστολή**. Το μήνυμα στέλνεται σε όλα τα μέλη της ομάδας.

10. Microsoft® My Phone


Το Microsoft® My Phone συγχρονίζει πληροφορίες μεταξύ του τηλεφώνου σας και του δικτυακού τόπου με κωδικό πρόσβασης, ο οποίος φιλοξενείται από την Microsoft. Μπορείτε να δημιουργήσετε αντίγραφα ασφαλείας και να ανακτήσετε τις επαφές σας, συναντήσεις, φωτογραφίες και άλλες πληροφορίες.

Σημείωση Μπορείτε να συγχρονίσετε επαφές, ημερολόγια και εργασίες με το My Phone μόνο στην περίπτωση που το τηλέφωνό σας δεν διαθέτει σύμπραξη συνεργασίας με Διακομιστή Ανταλλαγής.

Ρύθμιση του λογαριασμού My Phone

Είτε δημιουργείτε νέο λογαριασμό είτε συγχρονίζετε υπάρχοντα λογαριασμό, το πρώτο βήμα που πρέπει να κάνετε είναι να εγκαταστήσετε το My Phone στο τηλέφωνό σας.

1. Πατήστε **Έναρξη > Microsoft My Phone**.
2. Ακολουθήστε τις οδηγίες στον οδηγό για να ρυθμίσετε το λογαριασμό My Phone. Κατά τη ρύθμιση:
 - Συνδεθείτε χρησιμοποιώντας τη διεύθυνση και τον κωδικό πρόσβασης Hotmail ή Windows Live που διαθέτετε.
 - Ρυθμίστε τη μέθοδο συγχρονισμού σε **Αυτόματος** ή **Χειροκίνητος**, ανάλογα με την προτίμησή σας.



Αλλαγή ρυθμίσεων συγχρονισμού

Για να αλλάξετε τις ρυθμίσεις συγχρονισμού όπως το πρόγραμμα συγχρονισμού και στοιχεία προς συγχρονισμό, πρέπει να έχετε πρόσβαση στις ρυθμίσεις από το μενού.

Για αλλαγή των στοιχείων προς συγχρονισμό

1. Πατήστε **Έναρξη > Microsoft My Phone**.
2. Πατήστε **Μενού > Επιλογές**.
3. Επιλέξτε τα στοιχεία που επιθυμείτε να συγχρονίσετε και στη συνέχεια πατήστε **Ολοκληρώθηκε**.

Για να προσαρμόσετε το πρόγραμμα συγχρονισμού και τις ρυθμίσεις περιαγωγής

1. Πατήστε **Έναρξη > Microsoft My Phone**.
2. Πατήστε **Μενού > Πρόγραμμα**.
3. Διαλέξτε από τις διαθέσιμες επιλογές προγράμματος.

4. Για να επιτρέψετε αυτόματο συγχρονισμό κατά την περιαγωγή (όταν βρίσκεστε εκτός του δικτύου σας), επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου **Χρήση αυτών των ρυθμίσεων κατά την περιαγωγή**.
5. Πατήστε **Ολοκληρώθηκε**.

Διακοπή της σύμπραξης συγχρονισμού με το Δικτυακό λογαριασμό σας στο My Phone

Μπορείτε να διακόψετε το συγχρονισμό με το δικτυακό λογαριασμό του τηλεφώνου σας στο My Phone. Η κίνηση αυτή δεν διαγράφει τα δεδομένα που είχαν συγχρονιστεί στο τηλέφωνό σας και τα δεδομένα που έχουν αποθηκευτεί στο δικτυακό λογαριασμό σας στο My Phone.

1. Πατήστε **Έναρξη > Microsoft My Phone**.
2. Πατήστε **Μενού > Λογαριασμός**.
3. Επιλέξτε **Διακοπή Υπηρεσίας** και στη συνέχεια πατήστε **Ολοκληρώθηκε**.

Διαχείριση του Δικτυακού λογαριασμού My Phone από τον υπολογιστή σας

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε πρόγραμμα πλοήγησης στον υπολογιστή σας για πρόσβαση στο Δικτυακό λογαριασμό My Phone σας και να:

- Προσθέσετε, επεξεργαστείτε ή διαγράψετε επαφές, συναντήσεις και άλλους τύπους πληροφοριών. Συγχρονίσετε αλλαγές με το τηλέφωνό σας.
- Δείτε φωτογραφίες και βίντεο που έχουν αποθηκευτεί στο λογαριασμό My Phone, να τα διαγράψετε, να τα αποθηκεύσετε στον υπολογιστή σας και άλλα.

Για πρόσβαση στο Δικτυακό λογαριασμό My Phone από τον υπολογιστή σας, μεταβείτε στη διεύθυνση <http://myphone.microsoft.com> και συνδεθείτε χρησιμοποιώντας τη διεύθυνση και τον κωδικό πρόσβασης Hotmail ή Windows Live που διαθέτετε.

11. Εφαρμογή Facebook®

Με την εφαρμογή Facebook που περιλαμβάνεται στο τηλέφωνό σας, μπορείτε να:

- Δείτε τις πληροφορίες των φίλων σας στο Facebook, καθώς επίσης και τα άλμπουμ φωτογραφιών τους.
- Αλλάξετε την κατάστασή σας και να στείλετε μηνύματα στους φίλους σας.
- Ανεβάσετε φωτογραφίες και βίντεο απευθείας στο λογαριασμό Facebook που διαθέτετε.
- Καλέσετε τους φίλους σας στα τηλέφωνα που αναφέρουν στα προφίλ τους.

Για να ανοίξετε και να χρησιμοποιήσετε την εφαρμογή Facebook

1. Πατήστε **Έναρξη > Facebook**.
2. Ακολουθήστε τις οδηγίες επί της οθόνης για να δημιουργήσετε νέο λογαριασμό στο Facebook (σε περίπτωση που δεν διαθέτετε) ή συνδεθείτε στο λογαριασμό σας.
3. Πατήστε τις διάφορες καρτέλες στο πάνω μέρος της οθόνης για να χρησιμοποιήσετε τις διάφορες λειτουργίες του Facebook.

12. Windows® Marketplace for Mobile

Στο Windows® Marketplace for Mobile μπορείτε να κατεβάσετε εύκολα νέα προγράμματα που ταιριάζουν στις ανάγκες σας και να εξατομικεύσετε το τηλέφωνό σας. Διατίθεται μεγάλη ποικιλία δωρεάν και εξελιγμένων προγραμμάτων, από παιχνίδια μέχρι εκπληκτικές επαγγελματικές εφαρμογές. Μπορείτε να πραγματοποιήσετε αγορές με ασφάλεια και να μεταφορτώσετε προγράμματα απευθείας στο τηλέφωνό σας ή μέσω του Η/Υ σας.

Για πρόσβαση στο Windows® Marketplace από το τηλέφωνό σας, πατήστε **Έναρξη > Marketplace**.

13. Συγχρονισμός με τον υπολογιστή σας

Μπορείτε να μεταφέρετε πληροφορίες από τον υπολογιστή σας οπουδήποτε πηγαίνετε συγχρονίζοντάς τις με το τηλέφωνό σας.

Για να μάθετε πώς μπορείτε να λάβετε και να εγκαταστήσετε το Microsoft ActiveSync (για Windows XP) ή το Windows Mobile Device Center (για Windows Vista) στον υπολογιστή σας, επισκεφθείτε τον ακόλουθο ιστοχώρο:

<http://www.windowsmobile.com/getstarted>.

Ρυθμίστε το ActiveSync

1. Συνδέστε το τηλέφωνό σας με τον υπολογιστή σας. Το πρόγραμμα οδηγός εγκατάστασης του συγχρονισμού ξεκινά αυτόματα. Κάντε κλικ στο **Επόμενο** για να συνεχίσετε.
2. Για να συγχρονίσετε το τηλέφωνο με τον υπολογιστή σας, αναίρεστε την επιλογή του πλαισίου ελέγχου **Απευθείας συγχρονισμός με διακομιστή στον οποίο εκτελείται το Microsoft Exchange** και ακολούθως κάντε κλικ στο **Επόμενο**.
3. Επιλέξτε τους τύπους πληροφοριών που θέλετε να συγχρονίσετε, ακολούθως κάντε κλικ στο **Επόμενο**.
4. Επιλέξτε ή ακυρώστε την επιλογή του πλαισίου **Να επιτρέπονται ασύρματες συνδέσεις δεδομένων** σύμφωνα με την προτίμησή σας.
5. Κάντε κλικ στο **Τέλος**.

Ρύθμιση του Windows Mobile Device Center

1. Συνδέστε το τηλέφωνό σας με τον υπολογιστή σας. Το Windows Mobile Device Center αυτορυθμίζεται και ακολούθως ανοίγει.
2. Στην οθόνη της άδειας χρήσης, κάντε κλικ στο **Αποδοχή**.
3. Στην αρχική οθόνη του Windows Mobile Device Center, κάντε κλικ στο **Εγκαταστήστε τη συσκευή σας**.
4. Επιλέξτε τα στοιχεία που θέλετε να συγχρονίσετε και έπειτα κάντε κλικ στο **Επόμενο**.
5. Καταχωρήστε ένα όνομα για το τηλέφωνό σας και κάντε κλικ στο **Εγκατάσταση**.

14. Άλλες Νέες Ιδιότητες

Ευκολότερη & ταχύτερη εισαγωγή κειμένου

- Η βελτιωμένη πρόβλεψη λέξεων και η αυτόματη διόρθωση σας επιτρέπει να εισαγάγετε κείμενο με μεγαλύτερη ταχύτητα και ακρίβεια.
- Η βελτιωμένη εμφάνιση του πληκτρολογίου επί της οθόνης είναι ακόμα πιο εύκολη στη χρήση, τοποθετώντας τα πλήκτρα που χρειάζεστε ακριβώς κάτω από τα δάκτυλά σας.
- Το νέο Συμπαγές πληκτρολόγιο QWERTY παρέχει μια ακόμα επιλογή εισαγωγής δεδομένων.

Κατάλογος πρότασης επαφών



Όταν γράφετε ένα μήνυμα email, SMS ή MMS, πληκτρολογήστε τα πρώτα γράμματα από το όνομα του παραλήπτη στο πεδίο **Προς** για να εμφανιστεί πτυσσόμενος κατάλογος με συνδυασμούς από τις επαφές σας. Πατήστε μια επαφή για να εισαγάγετε τα στοιχεία στο πεδίο **Προς**.

Οδηγός ρύθμισης email

Ο οδηγός ρύθμισης email της HTC είναι πλέον πιο εύκολος από ποτέ, με γρήγορη ρύθμιση κοινών τύπων λογαριασμού email και επιλογή μη αυτόματης ρύθμισης του λογαριασμού email που διαθέτετε.

Τυπογραφικά λάθη

Παρακαλούμε σημειώστε τις ακόλουθες διορθώσεις για τον Οδηγό Γρήγορης Έναρξης και το Εγχειρίδιο Χρήστη:

- Το λειτουργικό σύστημα του τηλεφώνου Windows® που διαθέτετε είναι Windows® Mobile 6.5 Professional, όχι Windows® Mobile 6.1 Professional.
- Το εικονίδιο Έναρξη που εμφανίζεται στο τηλέφωνο Windows® που διαθέτετε είναι:  όχι: 
- Η συσκευασία του τηλεφώνου σας περιέχει μόνο ένα συνοδευτικό δίσκο.