

# Guide for nye funksjoner

---

## INFORMASJON OM INTELLEKTUELL EIENDOMSRETT

Copyright © 2009 HTC Corporation. Med enerett.

Microsoft, Windows og Windows Mobile er enten registrerte varemerker eller varemerker som tilhører Microsoft Corporation i USA og/eller andre land.

Facebook er et varemerke som tilhører Facebook, Inc.

Alle andre firma-, produkt- og servicenavn i dette dokumentet er varemerker, registrerte varemerker eller servicemerker som tilhører de respektive eierne.

HTC kan ikke holdes ansvarlige for tekniske eller redaksjonelle feil eller utelatelser i dokumentet, heller ikke for tilfeldige skader eller følgeskader som oppstår fordi dette materialet stilles til rådighet. Informasjonen tilbys "slik den er" uten garantier av noe slag og kan endres uten forvarsel. HTC forbeholder seg også retten til å revidere innholdet av dette dokumentet til enhver tid og uten forvarsel.

Ingen deler av dette dokumentet kan reproduseres eller overføres i noen form eller med noen metode, elektronisk eller mekanisk, medregnet ved fotokopiering, registrering eller lagring i et gjenhentingssystem, eller oversettes til noe språk uten skriftlig tillatelse på forhånd fra HTC.

# Innhold

|  |    |
|--|----|
| 1. Innledning.....                                       | 4  |
| 2. Oppsettveiviser .....                                 | 4  |
| 3. Vær i kategorien Startskjermbilde.....                | 4  |
| 4. Varslingskjermbilde .....                             | 5  |
| 5. Programmer-kategorien .....                           | 5  |
| 6. Startskjermbilde.....                                 | 6  |
| 7. Låseskjermbilde .....                                 | 7  |
| 8. Facebook®-oppdateringer og hendelser i Personer ..... | 10 |
| 9. E-post og meldingsgrupper i Kontakter.....            | 10 |
| 10. Microsoft® My Phone .....                            | 12 |
| 11. Facebook®-program .....                              | 14 |
| 12. Windows® Marketplace for Mobile.....                 | 14 |
| 13. Synkroniser med datamaskinen .....                   | 15 |
| 14. Andre nye funksjoner.....                            | 16 |
| Errata .....   | 16 |

### 1. Innledning

HTC gir deg nye tilpasningsmuligheter og forenkler måtene du kan kommunisere med kontaktene dine på. Det er også lettere enn noen gang å få fullt utbytte alle funksjoner på telefonen. Alt er bygd på Windows Mobile® 6.5 Professional—den siste oppgraderingen til Windows Mobile-plattformen. Denne guiden hjelper deg med å utnytte telefonens nye funksjoner.

### 2. Oppsettveiviser

Når du slår på telefonen for første gang, klargjør, Windows Mobile telefonen for første gangs bruk. Etter det blir du ført gjennom en serie av skjermbilder som hjelper deg med å sette opp og bruke telefonen. Sett opp telefonen slik at den automatisk oppdaterer tiden basert på gjeldende plassering, lær hvordan du bruker skjermtastaturet, og mye annet.

### 3. Vær i kategorien Startskjermbilde

Klokken i kategorien Startskjermbilde viser nå værinformasjon for gjeldende plassering.



Hvis du vil aktivere automatiske oppdateringer av værinformasjonen, skyver du til kategorien **Vær**, klikker på **Meny > Innstillinger** og merker av for **Last ned været automatisk**. Dette aktiverer også automatiske oppdateringer for kategorien **Vær**.

**Tips** Hvis du vil laste ned værdata umiddelbart, klikker du på **Oppdater nå** i kategorien **Vær**.

## 4. Varslingskjernbilde

Varslingskjernbildet viser nå batteriets status. I tillegg kan du klikke på ikoner til høyre for nettverket og batterielementene for å justere de tilknyttede innstillingene.



## 5. Programmer-kategorien

I kategorien **Programmer** kan du legge til praktiske snarveier til vanlig brukte programmer.

### Legge til en programsnarvei


1. I kategorien **Programmer** klikker du på en av de ledige snarveisplassene (som vises av et plussikon). Hvis skjermen blir fylt med forhåndsdefinerte snarveier, ruller du ned til du ser en ledig snarveisplass.
2. I listen **Alle programmer** klikker du på navnet på et program.

## Slette en programsnarvei

Du kan slette en programsnarvei for å gi plass til en annen snarvei. Dette sletter ikke selve programmet fra telefonen.

1. I kategorien Programmer klikker du på **Fjern**.
2. Klikk på programsnarveien du vil fjerne, og klikk på **Fullført**.

## 6. Startskjerm

Startskjerm bildet gir deg enberørings tilgang til telefonens programmer og innstillinger. Hvis du vil åpne startskjerm bildet, berører du **Start** i øverste høyre hjørne av skjermen eller trykker på START-knappen (  ).



## Slik flytter du et programikon øverst på startskjermbildet

Du kan flytte ofte brukte ikoner øverst på startskjermbildet for å få enkel tilgang til dem.

1. Trykk på og hold ikonet du vil flytte.
2. Klikk på **Flytt til toppen**.

Ikonet flyttes øverst på startskjermbildet.

**Tips** Hvis du vil returnere et programikon til den opprinnelige plasseringen, klikker du på og holder ikonet og klikker på **Flytt ned**.

## 7. Låseskjerm bilde

Låseskjermbildet vises når telefonen er låst. Du kan låse telefonen for å forhindre tilfeldige tastetrykk eller skjermberøringer mens telefonen er i vesken eller lommen.


### Låse telefonen

Hvis du har angitt et enkelt PIN-passord for telefonen, vises låseskjermbildet når den angitte inaktive perioden er forbi.

**Merk** Hvis du vil angi et passord, klikker du på **Start > Innstillinger > Alle innstillinger > Lås**.

Du kan også låse telefonen manuelt. Klikk på **Start > Lås**.

### Låse opp telefonen



Når du ser låseskjermbildet, skyver du **Lås**-knappen (  ) til venstre eller høyre. Hvis du har definert et passord for telefonen, blir du bedt om passordet når du låser opp telefonen.



## Kontrollere varslinger mens telefonen er låst

Når telefonen er låst, blir du fortsatt varslet om tapte anrop, nye meldinger eller kommende avtaler. Låseskjermbildet viser neste kommende avtale, og **Lås**-knappen viser antall varslinger.

### Slik viser du varslinger


1. På låseskjermbildet klikker du på **Lås**-knappen (  ). Varslingsknappene som representerer hver type mottatt informasjon, for eksempel tapte anrop, ny e-post og nye tekstmeldinger, vises deretter under **Lås**-knappen.
2. Skyv en varslingsknapp til høyre eller venstre for å vise den aktuelle informasjonen. Skyv for eksempel knappen **Tapt anrop** (  ) for å få tilgang til Samtalelogg og vise de tapte anropene.

1




Kommende avtale


2



3



4



**Merk** Hvis et telefonpassord er angitt, blir du bedt om å oppgi passordet før du kan vise informasjonen.

## Motta et anrop når telefonen er låst

Du kan motta og besvare anrop selv når telefonen er låst. Etter at du har avsluttet et anrop, vil telefonen fortsatt være låst og låseskjermbildet vises. Du må låse opp telefonen for å bruke den.

## 8. Facebook®-oppdateringer og hendelser i Personer

På skjermbildet Personer kan du logge deg på Facebook-kontoen for å motta varslinger av kontaktenes oppdateringer og hendelser. Når du kobler kontaktene til deres Facebook-kontoer, kan du velge å bruke profilbildene deres fra Facebook som kontaktbilder på telefonen.

1. På startskjermbildet skyver du til kategorien **Personer**. Når oppsettskjermbildet for Mitt kontaktkort vises, klikker du på **Neste**.

**Merk** Oppsettskjermbildet for Mitt kontaktkort vises automatisk første gang du viser kategorien Personer. Hvis du vil ha tilgang til og redigere Mitt kontaktkort når som helst senere, klikker du på **Alle personer > Jeg**.

2. På skjermbildet Mitt kontaktkort klikker du på **Kobling**, skriver inn påloggingsinformasjon for Facebook, klikker på **Fullført** og velger om du vil lagre fotografiet i Mitt kontaktkort.
3. Klikk på Lagre.
4. Hvis du vil koble kontaktene til deres Facebook-kontoer, skyver du til kategorien Oppdateringer og hendelser på skjermbildet Personer og klikker på **Koble profiler**.

## 9. E-post og meldingsgrupper i Kontakter


Du kan nå sende e-post eller tekstmeldinger til en gruppe personer uten at du må legge inn hver kontakt manuelt hver gang. Legg til en e-postgruppe eller meldingsgruppe i Kontakter-programmet. Når du ønsker å sende en melding til alle gruppemedlemmer, merker du ganske enkelt gruppenavnet og legger inn meldingen.

### Sette opp en e-post- eller meldingsgruppe

1. Klikk på **Start > Kontakter**.
2. Klikk på **Ny** og velg **E-postgruppe** eller **Meldingstjenestegruppe**.

3. Skriv inn et navn på gruppen.
4. Klikk på **Legg til medlem**.
5. Fra listen over kontakter klikker du for å merke kontaktene du ønsker i gruppen. Hvis du vil fjerne et valg, klikker du på kontakten igjen. Hvis du vil søke etter en kontakt, bruker du feltet **Skriv inn et navn** øverst.
6. Klikk på **Fullført**. Listen over gruppemedlemmer vises.

**Tips** Til høyre vises kontaktmetoden for hvert medlem. For eksempel er **m** kontaktens standard mobiltelefonnummer og **e** kontaktens vanligste e-postadresse. Hvis du vil bruke et annet telefonnummer eller en annen e-postadresse, for eksempel **E-post2**, klikker du på gruppemedlemmet og ønsket kontaktmetode.



E-postmeldinger for gruppen vil sendes til kontaktens sekundære e-postadresse.

7. Klikk på **OK** for å lagre gruppen.

## Sende en melding til en e-post- eller meldingsgruppe

1. På skjermbildet **Kontakter** klikker du på navnet på gruppen.
2. Klikk på alternativet nederst til venstre på skjermen (**E-post** eller **SMS**). Hvis du vil ha en e-postgruppe, velger du e-postkontoen du vil bruke eller klikker på **MMS** for å sende en multimediemelding til gruppen.
3. Skriv inn meldingen og klikk på **Send**. Meldingen sendes til alle gruppemedlemmene.

## 10. Microsoft® My Phone


Microsoft® My Phone synkroniserer informasjon mellom telefonen og et passordbeskyttet webområde som driftes av Microsoft. Du kan sikkerhetskopiere og gjenopprette dine kontakter, kalenderavtaler, fotografier og annen informasjon.

**Merk** Du kan synkronisere kontakter, kalender og oppgaver med My Phone bare hvis telefonen ikke har et synkroniseringspartnerskap med en Exchange-server.

### Sette opp My Phone-kontoen

Enten du setter opp en ny konto eller synkroniserer med en eksisterende konto er første trinn å sette opp My Phone på telefonen.

1. Klikk på **Start > Microsoft My Phone**.
2. Følg instruksjonene i veiviseren for å sette opp My Phone-kontoen. Under oppsett:
  - Logg på ved hjelp av Hotmail- eller Windows Live-adressen og -passordet.
  - Sett synkroniseringsmetoden til **Automatisk** eller **Manuelt**, avhengig av hva du foretrekker.



### Endre synkroniseringsinnstillinger

Hvis du vil endre synkroniseringsinnstillinger, for eksempel synkroniserings-tidsplanen og hvilke elementer som skal synkroniseres, trenger du tilgang til innstillingene fra menyen.

#### Slik endrer du hvilke elementer du vil synkronisere

1. Klikk på **Start > Microsoft My Phone**.
2. Klikk på **Meny > Alternativer**.
3. Merk elementene du vil synkronisere, og klikk deretter på **Fullført**.

## Slik justerer du synkroniseringstidsplanen og roaminginnstillingene

1. Klikk på **Start > Microsoft My Phone**.
2. Klikk på **Meny > Tidsplan**.
3. Velg mellom de tilgjengelige tidsplanalternativene.
4. Hvis du vil aktivere automatisk synkronisering mens du roamer (når du er utenfor hjemmenettverkets rekkevidde), merker du av for **Bruk disse innstillingene ved roaming**.
5. Klikk på **Fullført**.

## Stoppe synkroniseringspartnerskapet med My Phone-webkontoen

Du kan stoppe synkroniseringen med My Phone-webkontoen på telefonen. Dette sletter ikke data som ble synkronisert med telefonen og dataene som er lagret på My Phone-webkontoen.

1. Klikk på **Start > Microsoft My Phone**.
2. Klikk på **Meny > Konto**.
3. Velg **Stopp tjeneste**, og klikk deretter på **Fullført**.

## Administrere My Phone-webkontoen fra datamaskinen

Du kan bruke en nettleser på datamaskinen for å få tilgang til My Phone-webkontoen og:

- Legge til, redigere eller slette kontakter, kalenderavtaler og andre typer informasjon. Endringer vil synkroniseres med telefonen.
- Vise fotografier og videoer som er lagret på My Phone-kontoen, slette dem, lagre dem på datamaskinen og andre ting.

Hvis du vil ha tilgang til My Phone-webkontoen fra datamaskinen, går du til <http://myphone.microsoft.com> og logger deg på ved hjelp av Hotmail- eller Windows Live-adressen og -passordet.

## 11. Facebook®-program

Med telefonens Facebook-program kan du:

- Vise dine venners Facebook-informasjon, medregnet deres fotoalbum.
- Endre status og sende meldinger til vennene dine.
- Laste opp fotografier og videoer direkte til Facebook-kontoen.
- Ringe vennene dine hvis telefonnumrene deres er oppført i profilen.

### Slik åpner og bruker du Facebook-programmet

1. Klikk på **Start > Facebook**.
2. Følg instruksjonene på skjermen for å opprette en ny Facebook-konto (hvis du ennå ikke har opprettet en) eller logge deg på kontoen.
3. Klikk på de forskjellige kategoriene øverst på skjermen for å bruke de forskjellige funksjonene i Facebook.

## 12. Windows® Marketplace for Mobile

På Windows® Marketplace for Mobile er det enkelt å laste ned nye programmer som oppfyller behovene dine og gjør telefonen helt personlig. Et bredt utvalg av gratis og ledende programmer er tilgjengelig, fra spill til kraftige forretningsprogrammer. Du kan handle trygt og laste ned programmer direkte til telefonen eller via PCen.

Hvis du vil ha tilgang til Windows® Marketplace på telefonen, klikker du på **Start > Marketplace**.

## 13. Synkroniser med datamaskinen

Du kan hente informasjon fra datamaskinen din samme hvor du er ved å synkronisere den til telefonen din.

For å finne ut hvordan du kan laste ned og installere Microsoft ActiveSync (for Windows XP) eller Windows Mobile Device Center (for Windows Vista) på datamaskinen, så gå til følgende webside: <http://www.windowsmobile.com/getstarted>.

### Sette opp ActiveSync

1. Koble telefonen til datamaskinen. Veiviseren for synkroniseringsoppsett starter automatisk. Klikk på **Neste** for å fortsette.
2. Hvis du vil synkronisere telefonen med datamaskinen, fjerner du merket for **Synkroniser direkte med en server som kjører Microsoft Exchange** og klikker på **Neste**.
3. Velg informasjonstypene du vil synkronisere og klikk på **Neste**.
4. Merk av eller fjern merket for **Tillat trådløse datatilkoblinger** utfra egne ønsker.
5. Klikk på **Fullfør**.

### Sette opp Windows Mobile Device Center

1. Koble telefonen til datamaskinen. Windows Mobile Device Center konfigurerer seg selv og åpnes.
2. På lisensavtaleskjerm bildet klikker du på **Godta**.
3. På startskjerm bildet for Windows Mobile Device Center klikker du på **Sett opp enheten**.
4. Velg elementene du vil synkronisere, og klikk på **Neste**.
5. Angi et navn på telefonen og klikk på **Sett opp**.

## 14. Andre nye funksjoner

### Enklere, raskere tekstinntasting

- Forbedret ordprediksjon og automatisk korleksjon lar deg taste inn tekst raskere og mer nøyaktig.
- Forbedrede skjermtastatuoppsett er enda enklere å bruke, med nødvendige taster på fingerspissene.
- Ny kompakt QWERTY-tastaturlayout gir deg et annet inntastingsalternativ.

### Kontaktforslagsliste

Når du skriver en e-post-, SMS- eller MMS-melding, legger du inn de første få bokstavene av mottakernavnet i **Til**-feltet for å se en fingervennlig liste over samsvar med kontaktene. Klikk på en kontakt for å angi hans eller hennes detaljer i **Til**-feltet.



### Veiviser for e-postoppsett

HTCs veiviser for e-postoppsett er nå enda enklere å bruke, med raskt oppsett av vanlige e-postkontotyper og et alternativ for å sette opp e-postkontoen manuelt.

---

## Errata

Merk deg følgende rettelser i hurtigstartguiden og brukerhåndboken:

- Operativsystemet til Windows®-telefonen er Windows® Mobile 6.5 Professional, ikke Windows® Mobile 6.1 Professional.
- Startikonet som vises på Windows®-telefonen, er dette: , ikke dette: 
- Telefonpakken leveres med bare én ledsagende disk.