

Príručka o nových funkciách

INFORMÁCIE O DUŠEVNOM VLASTNÍCTVE

Autorské práva © 2009 HTC Corporation. Všetky práva vyhradené.

Microsoft, Windows a Windows Mobile sú buď registrované obchodné značky alebo obchodné značky spoločnosti Microsoft Corporation v Spojených štátoch a/alebo iných krajinách.

Facebook je obchodná značka Facebook, Inc.

Všetky ostatné názvy spoločností, výrobkov a služieb uvedené v dokumente sú ochrannými známkami, registrovanými ochrannými známkami alebo servisnými známkami príslušných vlastníkov.

Spoločnosť HTC nezodpovedá za technické chyby, redakčné chyby a vynechané časti ani za náhodné alebo následné škody vyplývajúce z obsahu tohto materiálu. Informácie sa poskytujú „tak ako sú“, bez záruky akéhokoľvek druhu a môžu byť bez upozornenia zmenené. Spoločnosť HTC si tiež vyhradzuje právo na revíziu obsahu tohto dokumentu, ktorú je možné vykonať kedykoľvek bez predchádzajúceho upozornenia.

Žiadna časť tohto dokumentu nesmie byť reprodukováaná ani prenášaná, v žiadnej podobe ani s ľubovoľným zámerom, elektronicky, mechanicky, kopírovaním, nahrávaním, ukladaním v informačnom systéme, ani preložená do žiadneho jazyka v žiadnej podobe bez predchádzajúceho písomného povolenia spoločnosti HTC.

Obsah

1. Úvod.....	4
2. Sprievodca nastavením telefónu.....	4
3. Počasie na karte Domov	4
4. Obrazovka Upozornenia	5
5. Karta Programy.....	5
6. Úvodná obrazovka	6
7. Obrazovka uzamknutia	7
8. Facebook® - Aktualizácie a udalosti na karte Ľudia	9
9. Skupiny pre e-maily a správy v Kontaktoch.....	10
10. Microsoft® My Phone	11
11. Aplikácia Facebook®	14
12. Windows® Marketplace for Mobile	14
13. Synchronizácia s Vaším počítačom	15
14. Ďalšie nové funkcie.....	16
Oprava	16

1. Úvod

HTC Vám prináša nové možnosti spôsobov prispôsobenia a vylepšenia, aby ste zostávali blízko tých, na ktorých Vám záleží, a tiež Vám prináša sympatickejší spôsob, ako z funkcií Vášho telefónu vyťažiť čo najviac. Celý systém je postavený na špičkovom Windows Mobile® 6.5 Professional—najnovšej aktualizovanej verzii programu Windows Mobile. Táto príručka Vám pomôže využiť všetky výhody nových funkcií Vášho telefónu.

2. Sprievodca nastavením telefónu

Keď zapnete telefón prvýkrát, program Windows Mobile pripraví Váš telefón na prvé použitie. Potom Vás prevedie sériou obrazoviek, ktoré Vám pomôžu nastaviť si a používať Váš telefón. Nastavte si telefón na automatickú aktualizáciu času podľa Vašej aktuálnej polohy, naučte sa, ako používať klávesnicu na obrazovke a ešte mnoho iného.

3. Počasie na karte Domov

Hodiny na karte Domov teraz ukazujú informácie o počasí pre Vašu aktuálnu polohu.



Pre zapnutie automatických aktualizácií informácií o počasi sa posuňte na kartu Počasie, klepnite na **Ponuka > Nastavenia** a označte políčko **Automatické preberanie informácií o počasi**. Týmto zapnete aj automatické aktualizácie karty Počasie.

Tip Ak chcete prebrať údaje o počasi okamžite, klepnite na **Aktualizovať teraz** na karte Počasie.

4. Obrazovka Upozornenia

Obrazovka Upozornenia teraz zobrazuje stav batérie. Okrem toho môžete klepnúť na ikony vpravo od položiek sieť a batéria pre prispôsobenie súvisiacich nastavení.



5. Karta Programy

Karta **Programy** Vám umožňuje pridávať pohodlné klávesové skratky pre bežne používané programy.

Pridanie skratky pre program


1. Na karte Programy klepnite na jeden z prázdnych priestorov pre skratku (zobrazená ikonou plus). Ak je obrazovka zaplnená preddefinovanou skratkou, zrolujte dolu, až kým neuvidíte prázdne miesto pre skratku.
2. V zozname Všetky programy klepnite na názov programu.

Vymazanie skratky pre program

Môžete si vymazať skratku pre program, aby ste uvoľnili priestor pre inú skratku. Tým nevymažete z Vášho telefónu samotný program.

1. Na karte Programy klepnite na **Odstrániť**.
2. Klepnite na skratku pre program, ktorú chcete odstrániť, a potom klepnite na **Hotovo**.

6. Úvodná obrazovka

Úvodná obrazovka Vám ponúka možnosť prístupu ku všetkým programom a nastaveniam Vášho telefónu na jeden dotyk. Pre otvorenie Úvodnej obrazovky klepnite na **Štart** v ľavom hornom rohu obrazovky alebo stlačte tlačidlo **ŠTART** ().

Otvorte kartu Domov.

Posuňte sa hore, aby ste zobrazili viac ikon programov.

Uzamknete telefón. Viac informácií nájdete v časti "Uzamknutá obrazovka".



Klepnutím na ikonu otvoríte príslušný program.

Upravíte nastavenia telefónu.

Presunutie ikony programu na vrch Úvodnej obrazovky

Často používané ikony si môžete presunúť na vrch Úvodnej obrazovky, aby boli ľahko dostupné.

1. Stlačte a podržte ikonu, ktorú chcete presunúť.
2. Klepnite na **Presunúť na vrch**.

Ikona sa presunie na vrch Úvodnej obrazovky.

Tip Pre vrátenie ikony programu na jej pôvodné miesto klepnite a podržte ikonu a potom klepnite na **Presunúť dole**.

7. Obrazovka uzamknutia

Keď sa Váš telefón uzamkne, zobrazí sa obrazovka uzamknutia. Môžete si uzamknúť telefón, a tak zabrániť náhodnému stlačeniu tlačidla alebo dotyku na obrazovku, keď máte telefón v taške alebo vo vrecku.


Uzamknutie telefónu

Ak máte nastavené jednoduché heslo PIN pre svoj telefón, zobrazí sa obrazovka uzamknutia, keď vyprší nastavený čas nečinnosti.

Poznámka Pre nastavenie hesla klepnite na **Štart > Nastavenia > Všetky nastavenia > Zámok**.

Telefón môžete uzamknúť aj manuálne. Klepnite na **Štart > Zámok**.

Odomknutie telefónu



Keď vidíte obrazovku uzamknutia, posuňte tlačidlo **Zámok** () doľava alebo doprava. Ak ste si pre telefón nastavili heslo, pri odomykaní telefónu ste vyzvaní zadať toto heslo.



Kontrola oznámení, keď je telefón uzamknutý

Aj keď je Váš telefón uzamknutý, stále dostávate upozornenia ohľadom zmeškaných hovorov, nových správ a nadchádzajúcich schôdzok. Uzamknutá obrazovka zobrazuje nadchádzajúcu schôdzku a tlačidlo **Zámok** zobrazuje počet oznámení.

Zobrazenie oznámení


1. Na uzamknutej obrazovke klepnite na tlačidlo **Zámok** (). Potom sú tlačidlá oznámení, reprezentujúce každý typ prijatej informácie, ako zmeškané hovory, nový e-mail a nové textové správy, zobrazené pod tlačidlom **Zámok**.
2. Posunutím tlačidla oznámenia vpravo alebo vľavo zobrazíte príslušnú informáciu. Napríklad posunutím tlačidla **Zmeškaný hovor** () otvoríte História hovorov a zobrazíte zmeškané hovory.

1




Nadchádzajúca
plánovaná udalosť


2



3



4



Poznámka Ak je nastavené heslo telefónu, pred zobrazením informácií ste vyzvaní toto heslo zadať.

Prijatie hovoru, keď je telefón uzamknutý

Prijímať hovory môžete aj vtedy, keď je telefón uzamknutý. Po ukončení hovoru Váš telefón zostáva uzamknutý a zobrazí sa obrazovka uzamknutia. Ak ho chcete používať, musíte telefón odomknúť.

8. Facebook® - Aktualizácie a udalosti na karte Ľudia

Na obrazovke Ľudia sa môžete prihlásiť do svojho konta Facebook, aby ste dostávali oznámenia o aktualizáciách a udalosti Vašich kontaktov. Ak pridružíte Vaše kontakty k ich kontám na Facebooku, môžete použiť ich obrázky z profilu Facebook ako obrázky kontaktov na Vašom telefóne.

1. Na Domovskej obrazovke sa posuňte na kartu **Ľudia**. Keď sa objaví obrazovka nastavenia Moja karta kontaktu, klepnite na **Ďalej**.
Poznámka Obrazovka nastavenia Moja karta kontaktu sa automaticky objaví, keď si prvýkrát prezeráte kartu Ľudia. Ak chcete vstúpiť a upravovať Moju kartu kontaktu kedykoľvek inokedy, klepnite na **Všetci ľudia > Ja**.
2. Na obrazovke Moja karta kontaktu klepnite na **Prepojenie**, zadajte svoje vstupné informácie Facebook, klepnite na **Hotovo** a vyberte si, či chcete uložiť na kartu Moja karta kontaktu svoju fotografiu.
3. Klepnite na Uložiť.
4. Na prepojenie svojich kontaktov do ich kont Facebook sa posuňte na kartu Aktualizácie a udalosti na obrazovke Ľudia a potom klepnite na **Prepojiť profily**.

9. Skupiny pre e-maily a správy v Kontaktoch


Teraz môžete posilať e-mailové alebo textové správy skupine ľudí bez toho, aby ste museli zakaždým zadávať každý kontakt manuálne. Zadajte skupinu pre e-maily alebo správy v programe Kontakty. Ak chcete poslať správu všetkým členom skupiny, jednoducho si zvolíte názov skupiny a zadáte správu.

Nastavenie skupiny pre e-maily alebo správy

1. Klepnite na **Štart > Kontakty**.
2. Klepnite na **Nový** a vyberte možnosť **Skupina pre e-maily** alebo **Skupina pre správy**.
3. Zadajte názov pre skupinu.
4. Klepnite na **Pridať člena**.
5. V zozname kontaktov klepnite na kontakt, ktorý chcete mať v danej skupine. Pre zrušenie voľby opätovne klepnite na kontakt. Pre hľadanie kontaktu použite pole **Zadať meno** na vrchu.

6. Klepnite na **Hotovo**. Zobrazí sa zoznam členov skupiny.

Tip Vpravo je zobrazená kontaktná metóda pre každého člena. Napríklad **m** je prednastavené mobilné telefónne číslo kontaktu a **E** je hlavná e-mailová adresa kontaktu. Ak chcete použiť iné telefónne číslo alebo e-mailovú adresu, napríklad **E-mail2**, klepnite na člena skupiny a potom klepnite na kontaktnú metódu, ktorú chcete použiť.



Grupové e-maily budú odosielané na sekundárnu e-mailovú adresu kontaktu.

7. Klepnutím na **OK** skupinu uložíte.

Poslanie správy skupine pre e-maily alebo správy

1. Na obrazovke Kontakty klepnite na názov skupiny.
2. Klepnite na možnosť na obrazovke vľavo dole (**E-mail** alebo **Text**). Pri skupine pre e-maily si vyberte e-mailové konto, ktoré chcete použiť, alebo klepnite na **MMS** pre poslanie multimediálnej správy skupine.
3. Vytvorte svoju správu a potom klepnite na **Odoslať**. Správa sa odošle všetkým členom skupiny.

10. Microsoft® My Phone

Microsoft® My Phone synchronizuje informácie medzi Vaším telefónom a webovou stránkou chránenou heslom poskytovanou spoločnosťou Microsoft. Môžete zálohovať a obnovovať svoje kontakty, udalosti v kalendári, fotografie a iné informácie.

Poznámka Môžete synchronizovať kontakty, kalendár a úlohy s My Phone len vtedy, ak Váš telefón nemá partnerstvo s Exchange Server.

Nastavenie Vášho konta My Phone

Či už nastavujete nové konto alebo synchronizujete už existujúce konto, prvým krokom je nastavenie My Phone vo Vašom telefóne.


1. Klepnite na **Štart > Microsoft My Phone**.
2. Pracujte podľa inštrukcií sprievodcu pre nastavenie konta My Phone. Počas nastavovania:
 - Prihláste sa pomocou Vašej adresy a hesla Hotmail alebo Windows Live.
 - Nastavte spôsob synchronizácie na **Automatické** alebo **Manuálne**, podľa toho, čo uprednostňujete.

Zmena nastavení synchronizácie

Pre zmenu nastavení synchronizácie, ako je plán synchronizácie a položky na synchronizáciu, musíte vstúpiť do nastavení z ponuky.

Zmena položiek, ktoré sa majú synchronizovať

1. Klepnite na **Štart > Microsoft My Phone**.
2. Klepnite na **Ponuka > Možnosti**.
3. Vyberte položky, ktoré chcete synchronizovať a kliknite na **Hotovo**.



Úprava plánu synchronizácie a nastavení roamingu

1. Klepnite na **Štart > Microsoft My Phone**.
2. Klepnite na **Ponuka > Plán**.
3. Vyberte si z prístupných možností plánu.
4. Pre povolenie automatickej synchronizácie počas roamingu (keď ste mimo dosahu Vašej domovskej siete) označte políčko **Použiť tieto nastavenia počas roamingu**.
5. Klepnite na **Hotovo**.

Ukončenie partnerstva s kontom My Phone Web

Synchronizáciu s Vaším kontom My Phone Web vo Vašom telefóne môžete ukončiť. Tým nevymažete údaje, ktoré boli synchronizované do Vášho telefónu, ani údaje uložené na konte My Phone Web.

1. Klepnite na **Štart > Microsoft My Phone**.
2. Klepnite na **Ponuka > Konto**.
3. Vyberte možnosť **Ukončiť službu** a potom klepnite na **Hotovo**.

Spravovanie Vášho konta My Phone Web z počítača

Pre prístup do Vášho konta My Phone Web môžete použiť aj webový prehliadač na Vašom počítači a:

- Pridať, upravovať alebo mazať kontakty, udalosti v kalendári a iné typy informácií. Zmeny budú synchronizované s Vaším telefónom.
- Prezeráť fotografie a videá, ktoré sú uložené na konte My Phone, mazať ich, ukladať ich do počítača a pod.

Pre prístup do Vášho konta My Phone Web z počítača choďte na <http://myphone.microsoft.com> a prihláste sa pomocou adresy a hesla Hotmail alebo Windows Live.

11. Aplikácia Facebook®

S aplikáciou Facebook vo svojom telefóne môžete:

- Prezerat si informácie o Vašich priateľoch Facebook, vrátane ich fotoalbumov.
- Zmenit svoj stav a posielat svojim priateľom správy.
- Nahrať fotografie a videá priamo do svojho konta Facebook.
- Zavolať priateľom, ak sú ich telefónne čísla uvedené v ich profiloch.

Otvorenie a používanie aplikácie Facebook

1. Klepnite na **Štart > Facebook**.
2. Nasledujte inštrukcie na obrazovke pre vytvorenie nového konta Facebook (ak ešte nemáte vytvorené žiadne) alebo sa prihláste do svojho konta.
3. Klepnutím na rôzne karty na vrchu obrazovky môžete používať rôzne funkcie Facebooku.

12. Windows® Marketplace for Mobile

Na Windows® Marketplace for Mobile je jednoduché prebrať nové programy, ktoré vyhovujú Vaším potrebám a Váš telefón bude naozaj osobný. K dispozícii je množstvo programov zdarma alebo za poplatok, od hier až po účinné aplikácie pre prácu. Môžete bezpečne nakupovať a prebrať programy priamo do svojho telefónu alebo cez počítač.

Pre vstup do Windows® Marketplace cez Váš telefón klepnite na **Štart > Marketplace**.

13. Synchronizácia s Vaším počítačom

Údaje môžete do telefónu kedykoľvek získať z počítača pomocou synchronizácie. Aby ste zistili, ako si prebrať a nainštalovať Microsoft ActiveSync (pre Windows XP) alebo Windows Mobile Device Center (pre Windows Vista) do Vášho počítača, navštívte webovú stránku: <http://www.windowsmobile.com/getstarted>.

Nastavenie ActiveSync

1. Pripojte telefón k Vášmu počítaču. Automaticky sa spustí Sprievodca nastavením synchronizácie. Pokračujte kliknutím na tlačidlo **Ďalej**.
2. Ak chcete synchronizovať svoj telefón s počítačom, zrušte začiarknutie políčka **Synchronizovať priamo so serverom Microsoft Exchange** a kliknite na tlačidlo **Ďalej**.
3. Vyberte druhy údajov, ktoré chcete synchronizovať, potom kliknite na **Ďalej**.
4. Začiarknite alebo zrušte začiarknutie políčka **Povoliť bezdrôtové údajové pripojenia** podľa Vašich potrieb.
5. Kliknite na **Dokončiť**.

Nastavenie Windows Mobile Device Center

1. Pripojte telefón k Vášmu počítaču. Centrum zariadení Windows Mobile sa samo nakonfiguruje a otvorí.
2. Na obrazovke licenčnej zmluvy kliknite na **Prijat'**.
3. Na Domovskej obrazovke programu Centrum zariadení Windows Mobile kliknite na **Nastaviť zariadenie**.
4. Vyberte položky, ktoré chcete synchronizovať a kliknite na **Ďalej**.
5. Zadaťte názov pre Váš telefón a kliknite na **Nastaviť**.

14. Ďalšie nové funkcie

Jednoduchší, rýchlejší vstup textu

- Vylepšená predikcia slov a autokorekcia Vám umožňuje rýchlejšie a presnejšie zadávať text.
- Vylepšené rozloženie klávesnice na obrazovke sú ešte ľahšie na používanie, keďže sme Vám vložili priamo pod prsty klávesy, ktoré potrebujete.
- Nové rozloženie klávesnice Kompaktná QWERTY poskytuje ďalšie možnosti zadávania.

Zoznam návrhov kontaktov



Keď píšete e-mail, správu SMS alebo MMS, vloženíím prvých pár písmen mena príjemcu do políčka **Komu** uvidíte zoznam zhodujúcich sa kontaktov, ktorý padne priamo pod prsty. Klepnutím na kontakt vložíte jeho alebo jej podrobnosti do poľa **Komu**.

Sprievodca nastavením e-mailu

Sprievodca nastavením e-mailu od HTC je teraz ešte jednoduchší na používanie, s rýchlym nastavením bežných typov e-mailových kont a s možnosťou nastaviť si e-mailové konto manuálne.

Oprava

Majte na pamäti nasledovné opravy týkajúce sa príručky Začínáme pracovať a Používateľskej príručky:

- Operačný systém Vášho telefónu Windows® je Windows® Mobile 6.5 Professional, nie Windows® Mobile 6.1 Professional.
- Ikona Štart zobrazená na telefóne Windows® je táto: , nie táto: 
- S telefónom je v balení len jeden sprievodný disk.